



☉ = mandata audio

⦿ = ritorno audio

25	26	27
28	29	30

= prese elettriche
dimmerabili

Ⓢ = presa diretta
tipo simens

Ⓜ = presa diretta
tipo industriale